Najprv nastavte prijímač s kartou – SERVER a potom druhy prijímač – KLIENT

Ak sú prijímače prepojene medzi sebou je potrebne **vypnúť DHCP**. DHCP vypnete: Menu -> Internet -> Nastavenie lokálnej siete -> DHCP – Vypnúť

DHCP 1	Vypnúť 🕨
Adresa IP	192.168.001.108
Maska podsiete	255.255.255.000
Default brâna	192.168.001.001
Základný DNS	192.168.001.001
Rezervný DNS	000.000.000
Adresa MAC	00:80:0f:f8:18:34

SERVER:

1: v menu zvolíme sekciu Nástroje



- 2. Zvoľte možnosť Čítačka kariet
- 3. Funkciu Viacnásobný pomocou < > zmente na Master



4. Stlačte na DO tlačidlo Menu

Nastavenie FAKE režimu napájania:

1. V menu zvoľte sekciu Systémové nastavenia



- 2. Zvoľte možnosť Iné
- 3. Funkciu Režim napájania pomocou <> zmeňte na Zapnúť



4. 4. Stlačte na DO tlačidlo Menu

KLIENT:

1: v menu zvolíme sekciu Nástroje



- 2. Zvolíme možnosť Čítačka kariet
- 3. Funkciu Viacnásobný pomocou < > zmeníme na Slave



4. Stlačte na DO tlačidlo Menu

Úprava kábla z RS232 na RJ45

Pin	Zapojenie	Pozicia pinov
1	Červeny	
2	Čierny	
3	Žlty	
4		3
5		
6	Zelený	1
7		
8		

Pin	Zapojenie	Pozicia pinov
1	Žlty	
2	Zelený	
3	Červeny	
4		
5		
6	Čierny	1
7		
8		



Kábel UTP zapojenie koncoviek

Pin	Zapojenie	Pozicia pinov
1	Bielo Orandžový	
2	Orandžový	Contraction of the second
3	Bielo Zelený	
4	Modrý	
5	Bielo Modrý	33
6	Zelený	1.
7	Bielo Hnedy	
8	Hnedy	

Pin	Zapojenie	Pozicia pinov
1	Bielo Orandžový	
2	Orandžový	(mail the second
3	Bielo Zelený	
4	Modrý	
5	Bielo Modrý	
6	Zelený	
7	Bielo Hnedy	
8	Hnedy	